

Questions & Answers

——智能按摩類

1、按摩儀產品使用過程中突然停止，自動關機？

答：主要兩種情況（具體以說明書為準）

A. 按摩儀電量不足，需要及時充電/更換電池；

B. 自動按摩功能定時結束，自動關機。

2、產品開不了機？

答：主要兩種情況（具體以說明書為準）

A. 部分產品按下電源按鈕後，請及時按下男性或女性模式按鈕，否則 5 秒鐘後自動關機（防止誤操作）；

B. 部分產品帶有電源開關和產品開關雙重開關，使用前將電源開關和儀器開關同時打開。

3、僅在連接到 USB 充電器時才有效？

答：該產品需要接電使用，所以只能接入 USB 電源才能用。

4、使用刺激，力度過大？

答：如果是第一次使用本產品，建議從最低檔按摩開始使用，然後在根據自身的承受力增加力度，感覺自己舒適即可。